	CHAPITRE RADIO

RADIO

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
650-1/20	Gauche	6383-►6749	**TOUS TYPES** Equipement radio avec ou sans commandes au volant avec ou sans changeur CD Evolution a : Evolution boîte fusibles Evolution b : Evolution faisceau PB Evolution c : Evolution faisceaux PB et CL Evolution d : Evolution faisceaux PB et CL
650-1/20a	Gauche	6749-►6947	
650-1/20b	Gauche	6947-►7084	
650-1/20c	Gauche	7084-►7329	
650-1/20d	Gauche	7329-►	

TELEPHONE

651-1/20	Gauche	6383-►7084	**OPTION TOUS TYPES** Pré-équipement radio - téléphone XMS105

	CHAPITRE OUVRANTS

RAPPEL

Pour tous les schémas, la fonction électrique est représentée :

- **véhicule à l'arrêt,**
- **clef de contact sur la position "0",**
- **les issues (portes, volet, trappe à carburant...) sont fermées mais non verrouillées,**
- **vitres relevées et toit ouvrant fermé,**
- **et il n'y a aucune action manuelle, mécanique, ou autre, en cours.**

COMMANDE LEVE-VITRES

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
671-1/10	Gauche	6383-►6749	**TOUS TYPES** Lève-vitres AVANT
671-1/10a	Gauche	6749-►7329	Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles
671-1/10b	Gauche	7329 -►	Evolution b : Evolution faisceau PB
671-1/20	Gauche	6383-►6749	**TOUS TYPES** Lève-vitres AVANT séquentiels et anti-pincement
671-1/20a	Gauche	6749-►7329	Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles
671-1/20b	Gauche	7329-►	Evolution b : Evolution faisceau PB
671-1/50	Gauche	6383-►6749	**TOUS TYPES**
671-1/50a	Gauche	6749-	Lève-vitres ARRIERE

		►7084	Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles
671-1/50b	**Gauche**	**7084- ►7329**	Evolution b : Evolution faisceau CL
671-1/50c	**Gauche**	**7329- ►7483**	Evolution c : Evolution faisceaux PB et CL
671-1/50d	**Gauche**	**7483 -►**	Evolution d : Suppression d'une variante
671-1/55	**Gauche**	**6383- ►6749**	**BREAK VAREBILER (NORVEGE)** Lève-vitres ARRIERE
671-1/55a	**Gauche**	**6749- ►7084**	Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles
671-1/55b	**Gauche**	**7084- ►7329**	Evolution b : Evolution faisceau CL
671-1/55c	**Gauche**	**7329 -►**	Evolution c : Evolution faisceaux PB et CL
671-2/10	**Droite**	**6383- ►6749**	**TOUS TYPES** Lève-vitres AVANT
671-2/10a	**Droite**	**6749- ►7329**	Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles
671-2/10b	**Droite**	**7329-►**	Evolution b : Evolution faisceau PB
671-2/20	**Droite**	**6383- ►6749**	**TOUS TYPES** Lève-vitres AVANT séquentiels et anti-pincement
671-2/20a	**Droite**	**6749- ►7329**	Evolution a: Modif. Evolution boîte fusibles
			Evolution b : Evolution faisceau PB

671-2/20b	Droite	7329 -►	
671-2/50	Droite	6383- ►6749	**TOUS TYPES** Lève-vitres ARRIERE
671-2/50a	Droite	6749- ►7084	Evolution a:Modif. Evolution boîte fusibles
671-2/50b	Droite	7084- ►7329	Evolution b : Evolution faisceau CL
671-2/50C	Droite	7329- ►7483	Evolution c : Evolution faisceaux PB et CL
671-2/50d	Droite	7483-►	Evolution d : Suppression d'une variante
COMMANDE FERMETURE PORTES			
672-1/10	Gauche	6383- ►6749	**VEHICULE SANS COMMANDE A DISTANCE** Condamnation centralisée XMA57
672-1/20	Gauche	6383- ►7084	**VEHICULE SANS AFFICHEUR GAUCHE**
672-1/20a	Gauche	7084- ►7168	Condamnation centralisée à commande à distance XMA59 Evolution a : Plip H.F. ald plip I.R. XMP010
672-1/20b	Gauche	7168- ►7483	Evolution b : Evolution faisceaux PB et VD XMP029
672-1/30	Gauche	6383- ►7084	**VEHICULE AVEC AFFICHEUR GAUCHE ET SANS LEVE-VITRES ARRIERE**

672-1/30a	Gauche	7084-►7168	Condamnation centralisée à commande à distance Evolution a : Plip H.F. ald plip I.R. Evolution b : Evolution faisceaux PB, CL et VD Evolution c : Evolution du faisceau PB, suppression du faisceau PA Evolution d : Evolution du faisceau PB
672-1/30b	Gauche	7168-►7483	
672-1/30c	Gauche	7483-►8028	
672-1/30d	Gauche	8028-►	
672-1/40	Gauche	6383-►7084	**VEHICULE AVEC AFFICHEUR GAUCHE ET AVEC LEVE-VITRES ARRIERE** Condamnation centralisée à commande à distance Evolution a : Plip H.F. ald plip I.R. Evolution b : Evolution faisceaux PB, CL et VD Evolution c : Evolution du faisceau PB, suppression du faisceau PA Evolution d : Evolution du faisceau PB
672-1/40a	Gauche	7084-►7168	
672-1/40b	Gauche	7168-►7483	
672-1/40c	Gauche	7483-►8028	
672-1/40d	Gauche	8028-►	
672-1/40d	Gauche	6383-►6749	**VEHICULE SANS LEVE-VITRES ARRIERE** Super-condamnation (avec émetteur/récepteur H.F.) Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles Evolution b : Evolution faisceau PA Evolution c : Evolution faisceaux PB, PA et FA
672-1/50a	Gauche	6749-►6947	
672-1/50b	Gauche	6947-►7084	

672-1/50c	**Gauche**	**7084- ▶7168**	Evolution d : Evolution faisceaux PB, CL et VD
672-1/50d	**Gauche**	**7168- ▶7483**	
672-1/60	**Gauche**	**6383- ▶6749**	**VEHICULE AVEC LEVE-VITRES ARRIERE** Super-condamnation (avec émetteur/récepteur H.F.) Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles Evolution b : Evolution faisceau PA Evolution c : Evolution faisceaux PB, PA et FA Evolution d : Evolution faisceaux PB, CL et VD
672-1/60a	**Gauche**	**6749- ▶6947**	
672-1/60b	**Gauche**	**6947- ▶7084**	
672-1/60c	**Gauche**	**7084- ▶7168**	
672-1/60d	**Gauche**	**7168- ▶7483**	
672-2/10	**Droite**	**6383- ▶6749**	**VEHICULE SANS COMMANDE A DISTANCE** Condamnation centralisée
672-2/20	**Droite**	**6383- ▶7084**	**VEHICULE SANS AFFICHEUR GAUCHE** Condamnation centralisée à commande à distance Evolution a : Plip H.F. ald plip I.R. Evolution b : Evolution faisceaux PB et VD
672-2/20a	**Droite**	**7084- ▶7168**	
672-2/20b	**Droite**	**7168- ▶ - ▶7483**	

672-2/30	Droite	6383-►7084	**VEHICULE AVEC AFFICHEUR GAUCHE ET SANS LEVE-VITRES ARRIERE** Condamnation centralisée à commande à distance XMA62
672-2/30a	Droite	7084-►7168	Evolution a : Plip H.F. ald plip I.R. XMP016
672-2/30b	Droite	7168 -►	Evolution b : Evolution faisceaux PB, CL et VD XMP035
672-2/40	Droite	6383-►7084	**VEHICULE AVEC AFFICHEUR GAUCHE ET AVEC LEVE-VITRES ARRIERE** Condamnation centralisée à commande à distance
672-2/40a	Droite	7084-►7168	Evolution a : Plip H.F. ald plip I.R.
672-2/40b	Droite	7168-►8028	Evolution b : Evolution faisceaux PB, CL et VD
672-2/40C	Droite	8028-►	Evolution c : Evolution du faisceau PB
672-2/50	Droite	6383-►6749	**VEHICULE SANS LEVE-VITRES ARRIERE** Super-condamnation (avec émetteur/récepteur H.F.)
672-2/50a	Droite	6749-►6947	Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles
672-2/50b	Droite	6947-►7084	Evolution b : Evolution faisceau PA
672-2/50C	Droite	7084-►7168	Evolution c : Evolution faisceaux PB, PA et FA
672-2/50d	Droite	7168-►7483	Evolution d : Evolution faisceaux PB, CL et VD
			Evolution e : Nouvel interrupteur plafonnier

672-2/50e	Droite	7483-►	
672-2/60	Droite	6383-►6749	**VEHICULE AVEC LEVE-VITRES ARRIERE** Super-condamnation (avec émetteur/récepteur H.F.) Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles Evolution b : Evolution faisceau PA Evolution c : Evolution faisceaux PB, PA et FA Evolution d : Evolution faisceaux PB, CL et VD Evolution e : Nouvel interrupteur plafonnier
672-2/60a	Droite	6749-►6947	
672-2/60b	Droite	6947-►7084	
672-2/60C	Droite	7084-► -►7168	
672-2/60d	Droite	7168-►7483	
672-2/60e	Droite	7483-►	
COMMANDE TOIT OUVRANT			
673-0/20	Tous Types	6383-►7329	**TOUS TYPES** Toit ouvrant Evolution a : Evolution faisceau PB
673-0/20a	Tous Types	7329-►	
ALARME			

675-1/10	Gauche	6383-►6749	TOUS TYPES Alarme Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles Evolution b : Evolution faisceau PA Evolution c : Evolution faisceaux AV et FA Evolution d : Evolution faisceaux PB, CL et VD XMP040
675-1/10a	Gauche	6749-►6947	
675-1/10b	Gauche	6947-►7084	
675-1/10c	Gauche	7084-►7329	
675-1/10d	Gauche	7329-►7483	
675-2/10	Droite	6383-►6749	TOUS TYPES Alarme Evolution a : Modif. Evolution boîte fusibles Evolution b : Evolution faisceau PA Evolution c : Evolution faisceaux AV et FA Evolution d : Evolution faisceaux PB, CL et VD
675-2/10a	Droite	6749-►6947	
675-2/10b	Droite	6947-►7084	
675-2/10c	Droite	7084-►7329	
675-2/10d	Droite	7329-►	